Viktigt!
Var god bekanta dig med hela innehållet i denna trycksak innan du använder din Amigo R12 mottagare. Bruksanvisningen innehåller säkerhetsinstruktioner och viktig information om hanteringen av Amigo R12.

Introduktion
Amigo R12 är del av produktfamiljen Oticon Amigo FM som är utvecklad för att göra lyssnandet i skolan och på fritiden enklare.

Egenskaper



Förbereda ditt FM-system
För att anpassa systemet behövs en FM-sändare, en Oticon Amigo R12 och hörapparaten Oticon Epoq eller Oticon Vigo. Anslut Amigo R12 till hörapparaten (se bilder) och starta FM-sändaren för att aktivera FM-systemet. Var god se FM-sändarens bruksanvisning för mer information.

Ansluta Amigo R12 till en hörapparat
1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i ett batteri i hörapparaten.
3. Skjut på Amigo R12 tills du känner att den klickar i (användning av våld är ej nödvändigt).
4. Stäng batterifacket.
5. Batterifacket kan göras barnsäkert genom att vrida skruven 45 grader (tillval).

OBS: Försök ALDRIG öppna mottagarens hölje.

Hörapparatens funktionalitet
När Amigo R12 ansluts, kommer hörapparaten automatiskt att känna av detta och lägger då till två extra program. Den kommer också växla till det första av dessa program, FM + M. För att få endast FM använder du bara tryckknappen på hörapparaten för att växla till det efterföljande programmet.

Med Amigo R12 ansluten kan hörapparatens tryckknapp när som helst användas för att växla mellan standardprogrammen och de två FM-programmen.

OBS: För mer ingående instruktioner om hanteringen och användningen av hörapparaten, var god ta del av den specifika hörapparatens bruksanvisning.

Indikatorlampa
Amigo R12 har en indikatorlampa. När denna blinkar bekräftar den att:
- Hörapparatens batteri fungerar
- Mottagaren är På
- Mottagaren tar emot en FM-signal

Programmera indikatorlampan
Använd en Amigo T20/T21 eller WRP för att programmera indikatorlampan enligt följande:
Till: Indikatorlampan kommer att blinka när en FM-signal tas emot.
Från: Indikatorlampan kommer att förbli släckt, även om en FM-signal tas emot.

OBS: Amigo mottagare har inga batterier. De försörjs med ström från hörapparatens batteri.

Tryckknapp för kanalsökning
Amigo R12 har en tryckknapp som kan användas för att ändra kanal.
- Ett kort tryck kommer att starta en sökning genom den förprogrammerade kanallistan.
- Ett längre tryck (mer är två sekunder) kommer att stänga av Amigo R12. En kort melodi kommer att spelas för att meddela brukaren att R12 stängs av.

R12 söker bara genom de kanaler som finns i kanallistan. Om ingen signal hittas kommer den att återgå till utgångskanalen.

Om fler än en signal hittas kommer R12 att låsa på den första av dessa i kanallistan. Om detta skulle vara fel kanal, aktivera bara sökfunktionen på nytt för att söka upp nästa signal.

Kanalhantering
Amigo R12 innehåller en förprogrammerad lista med kanaler som alla är tillgängliga för brukaren. Du kan redigera kanallistan genom att använda Amigo T20, T21 eller WRP. Dessa enheter kan också användas för att trådlöst synkronisera Amigo R12. I fall där Amigo T20, T21 eller WRP inte finns till hands, kan du fortfarande ändra kanal genom att använda tryckknappen på Amigo R12.

Amigo R12 kan programmeras att starta på den senast använda kanalen, alternativt en förvald kanal som du ställer in via Amigo T20, T21 eller WRP.

Egenskaper hos Amigo mottagare
Amigo R12 har ett viloläge. Om ingen FM-signal finns närvarande under en period av 7 sekunder, kommer mottagaren inta detta viloläge för att spara batterikapacitet. En inbyggd signalsensor kommer sedan att upptäcka om FM-signalen återkommer. Mottagaren kommer då återaktiveras och indikatorlampan tändas. Skulle signalen vara frånvarande i mer än 90 minuter kommer R12 att stänga av sig. Den kommer sedan behöva startas manuellt.

När mottagaren intar viloläget, kommer hörapparaten inaktivera de två FM-programmen. Dessa återkommer automatiskt när R12 åter blir aktiv.

oticon PAEDIATRICS

Användning tillsammans med andra tillverkares produkter

Amigo minimottagare är kompatibla med de flesta andra tillverkares FM-sändare; däremot kan de bara synkroniseras trådlöst med Amigo T20, T21 eller WRP.

För att veta att FM-signalen går fram, måste du säkerställa att sändaren och mottagaren är på samma kanal. För att ändra kanal på R12, starta bara sändaren och tryck på knappen på R12.

OBS: Den valda kanalen i sändaren måste finnas i mottagarens kanallista.

Amigo T20, T21 och WRP

Om du använder Amigo T20, T21 eller WRP tillsammans med Amigo R12, kommer följande funktioner vara programmerbara:

- Kanallista
- Indikatorlampa
- Tryckknapp för kanalsökning
- Etikettera mottagaren med ett namn
- Etikettera mottagaren med höger eller vänster öra
- FM förstärkning
- FM+M förstärkning
- Indikationssignal
- De-Emphasis

OBS: När R12 används tillsammans med andra tillverkares sändare måste De-Emphasis i R12 inaktiveras. Detta för att bibehålla systemets frekvensgång.

Felsökning

Problem	Lösning
Inget ljud / ingen mottagning	Kontrollera att hörapparatens batteri är riktigt isatt. Kontrollera att mottagaren är aktiverad och korrekt ansluten. Kontrollera att sändaren är aktiverad. Tryck på kanalsökaren igen.
R12 synkroniseras inte	Om mottagaren ej bekräftar synkroniseringer med tre blink med indikatorlampan, försök då att flytta Amigo T20/T21/WRP närmare, längre bort eller åt sidan. Tryck sedan på SYNK igen.

Rengöring

Eftersom Amigo R12 är fukttålig är den enkel att rengöra. Rengör den regelbundet med en fuktad trasa.

908 64 403 00 / 06.08

Varningar och försiktighetsåtgärder

Beståndsdelarna i ditt Amigo FM-system kan vara farliga att svälja:
Amigo mottagare ska förvaras utom räckhåll för barn och andra som kan tänkas leka med dem och skada sig. Särskild uppmärksamhet ska iakttagas för att förhindra barn från att svälja dem då de riskerar att kvävas. Om en mottagare sväljs, uppsök läkare omedelbart.

- Byt aldrig batteri och anslut aldrig mottagaren till hörapparaten så att barn eller förståndshandikappade kan se det.

Dysfunktioner

Amigo kommer inte att fungera om batteriet är förbrukat. Systemet kan också alstra en högfrekvent ton (återkoppling) om batterinivån är låg, eller om det blir föremål för starkt ljud när mikrofonen är avstängd samtidigt som mottagaren är påslagen. Användare bör notera att dessa ljud inte ska tas för varningssignaler, t ex biltutor i trafiken.

Interferens

FM-mottagaren är grundligt testad enligt de mest stringenta internationella standarderna för interferens. Men nya tekniska landvinningar sätter nya produkter till världen och en del av dessa avger elektromagnetisk strålning vilket kan leda till oförutsedd interferens i hörapparater. Exempel på sådana är induktionsapplikationer, alarmsystem i butiker, mobiltelefoner, faxar, röntgenapparater, datortomografi m fl.

Användning i flygplan:

- FM-system ska inte användas i flygplan utan tillåtelse från besättningen.

Var god beakta att Amigo FM-lösningar kan orsaka interferens med annan medicinsk utrustning. Sådan interferens kan också orsakas av radiosignaler, strömkablar, metalldetektorer, elektromagnetiska fält från annan medicinsk utrustning och elektrostatisk urladdning.

Deklaration gällande överensstämmelse

Denna Amigo produkt överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC. Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark.
www.oticon.com

Säkerhetskrav gällande Direct Audio Input (DAI)

- När Amigo används tillsammans med DAI är säkerheten beroende av den externa signalkällan. När DAI är ansluten till nätansluten utrustning, måste denna utrustning följa IEC 60065, IEC 60601 eller motsvarande säkerhetsstandard.

Tillverkarens garanti

Tillverkaren, Oticon, erbjuder en ettårig, begränsad garanti till den ursprungliga kunden av denna produkt.
Denna garanti aktiveras den dagen som det ursprungliga köpet görs, och kommer att gälla under ett kalenderår från den dagen.

Vad täcker denna garanti?

Om en elektronisk enhet som, på grund av bristfälligt utförande, tillverkning eller utformning inte fungerar korrekt vid normal användning under denna garantiperiod, kommer den att ersättas eller repareras utan kostnad för delar eller arbete om den återlämnas till inköpsstället. Om det beslutas att reparation inte är möjlig kommer enheten att ersättas med en motsvarande enhet i samförstånd mellan garantigivaren och kunden.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
www.hear-it.org
www.oticon.com

CE 0543

Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.

N1175

oticon PAEDIATRICS